

Semoir SM LIPCO pour herse rotative UK



Référence : RL-1007xx

Ce semoir s'adapte facilement sur les herse rotatives universelles LIPCO pour cellules porte-outils mono-axe UK.

Il permet d'épandre la semence simultanément lors du passage de la herse.

Plusieurs largeurs et volumes sont disponibles, en fonction du modèle de la herse.



Description

Les semoirs SM sont les compléments idéals des herse rotatives LIPCO.

Le gain de temps procuré par le semis direct du gazon simultanément au passage de la herse est considérable.

Le système de dosage est réglable par un simple levier avec index gradué, et la distribution est assurée par un axe rotatif à brosse. Le dosage est précis et la répartition régulière pour la plupart des variétés de semences, autorisant des semis de qualité.

La mise en place du semoir est très simple : un simple jeu de clavettes permet de l'installer ou de le retirer de la herse en moins de 2 minutes.

Caractéristiques

Données techniques	Référence	Modèle	Pour herse rotative	Poids kg	Volume litres
	RL-100730	SM 60 MA	UK 60	28	30
	RL-100740	SM 75 MA	UK 75	30	37
	RL-100750	SM 90 MA	UK 90	40	50
	RL-100760	SM 100 MA	UK 100	40	50
	RL-100770	SM 125 MA	UK 125	50	60

Corps en Inox

Entraînement mécanique par roue en appuis sur le rouleau de la herse

Dispositif d'attache rapide à la herse

Levier de commande de distribution avec index

Conseils

Il est conseillé de monter dans un premier temps le semoir sur les pièces de support du semoir de la herse rotative. Ensuite, de mettre le semoir en position et de le sécuriser à l'aide des goupilles.

Attention : à cause du poids, les semoirs ne peuvent pas être adaptés à toutes les cellules mono-axe, merci de nous consulter au préalable.