

Semoir SMD LIPCO pour enfouisseur UFD




Référence : RL-1009xx

Ce semoir s'adapte facilement sur tous les enfouisseurs LIPCO pour tracteurs UFD.

Il permet d'épandre la semence simultanément lors du passage de l'enfouisseur.

Plusieurs largeurs et volumes sont disponibles, en fonction du modèle de l'enfouisseur.



Description

Les semoirs SMD sont les compléments idéals des enfouisseurs LIPCO.

Le gain de temps procuré par le semis direct du gazon simultanément au passage de l'enfouisseur est considérable.

Le système de dosage est réglable par un simple levier avec index gradué, et la distribution est assurée par un axe rotatif à brosse. Le dosage est précis et la répartition régulière pour la plupart des variétés de semences, autorisant des semis de qualité.

La mise en place du semoir est très simple : un simple jeu de clavettes permet de l'installer ou de le retirer de l'enfouisseur en moins de 2 minutes.

Un levier de commande télescopique permet de déclencher la mise en route du semoir depuis le poste de pilotage du tracteur.

Caractéristiques

Données techniques	Référence	Modèle	Pour enfouisseur	Poids kg	Volume litres
	RL-100900	SMD 100 MA	UFD 100 L	60	50
	RL-100910	SMD 110 MA	UFD 110 L	66	55
	RL-100920	SMD 120 MA	UFD 120 L	78	60
	RL-100940	SMD 140 MA	UFD 140 L	90	63

- Semoir version mécanique
- Dispositif d'attache rapide à l'enfouisseur
- Système d'entraînement mécanique par le rouleau
- Levier de commande avec index, déclenchement depuis le poste de pilotage

Conseils

Attention : à cause du poids, les semoirs ne peuvent pas être adaptés à toutes les tracteurs, merci de nous consulter au préalable.